

TECHNI-FLOW

POMPE VIDE FUTS POUR ADBLUE

	<p>Les pompes pour ADBLUE Techni-flow sont spécialement conçues pour faciliter le transfert de futs de 200l ou de cubit de 1000l d'ADBLUE, dans les réservoirs de camion ou de tracteur, elle existe en plusieurs variantes: centrifuge électrique 220v pneumatique, ou volumétrique à membrane pneumatique, dans tous les cas</p>	
	<p><u>Pompe vide futs standard:</u></p> <p>plongeur 1200mm en polypropylen -petit pistolet en polypropylen - 2 m de flexibles -moteur 250w 400w électrique ou pneumatique -Débit 30l/mn</p>	<p>Ref TF1200-250-32-AD (250W) TF1200-400-32-AD (400W) TF1200-400-32-AD-PN (pneumatique)</p>
	<p><u>Pompe vide futs pneumatique pour usage intensif,</u></p> <p>cette pompe peut être utilisée en continue, elle est donc adaptée aux flottes importantes, -Corps polypropylen - membranes en santopren, -Débit maxi sur eau 25l/mn -Pression maxi 7bar,</p>	<p style="text-align: center;">REF TFG100PPSP-VF</p>
	<p><u>POMPE DE DEPOTAGE PNEUMATIQUE,</u></p> <p>Cette pompe est principalement utilisée pour dépoter rapidement les camions citerne d'adblue, fortement auto amorçante cette pompe permet de vider la cuve du camion jusqu'au bout sans craindre de marche à sec,</p> <p>-Corps polypropylen -Membranes santoprene -Débit maxi sur eau 378,5L/mn</p>	<p style="text-align: center;">REF TFG400PSP</p>

TECHNI-FLOW

<http://www.pompe-techni-flow.com> - pompe@pompe-techni-flow.com